

Doplnění k návodu GSM-SCK1

Od verze firmware 21.

Manuální ovládání termostatu.

Pokud je povolena funkce „Termostat“ nebo „Udržovací teplota“, krátkým stiskem tlačítka změníte režim termostatu:

Povolen pouze režim „Termostat“:

Přepínáte mezi režimem regulace komfortní teploty (krátce se rozsvítí žlutá LED) a režimem výstup trvale vypnutý (krátce se rozsvítí červená LED).

Povolen pouze režim „Udržovací teplota“:

Přepínáte mezi režimem regulace udržovací teploty (krátce se rozsvítí fialová LED) a režimem výstup trvale vypnutý (krátce se rozsvítí červená LED).

Povolen režim „Termostat“ a „Udržovací teplota“:

Přepínáte mezi režimem regulace komfortní teploty (krátce se rozsvítí žlutá LED) a režimem regulace udržovací teploty (krátce se rozsvítí fialová LED).

Funkce termostatu

Zásuvka umožňuje regulaci teploty ve dvou režimech. „Termostat“ a „Udržovací teplota“. Oba režimy lze kombinovat následujícím způsobem:

Povolen pouze režim „Termostat“:

Při ovládání SMS příkazem, prozvoněním, nebo tlačítkem se výstup přepíná do režimu regulace komfortní teploty (povel k zapnutí výstupu) nebo do režimu výstup trvale vypnutý (povel k vypnutí výstupu).

Povolen pouze režim „Udržovací teplota“:

Při ovládání SMS příkazem, prozvoněním, nebo tlačítkem se výstup přepíná do režimu regulace udržovací teploty (povel k zapnutí výstupu) nebo do režimu výstup trvale vypnutý (povel k vypnutí výstupu).

Povolen režim „Termostat“ a „Udržovací teplota“:

Při ovládání SMS příkazem, prozvoněním, nebo tlačítkem se výstup přepíná do režimu regulace komfortní teploty (povel k zapnutí výstupu) nebo do režimu regulace udržovací teploty (povel k vypnutí výstupu).

Nastavení režimu, požadované teploty a hystereze nastavíte jednoduše v PC pomocí přehledného konfiguračního programu „GSM-SOCKET config“.

Příklad:

Na chalupě máte topení ovládané GSM zásuvkou s nastavením:

Termostat povolen, nastaven na 22° C, udržovací teplota povolena, nastavena na 5° C.

Chystáte se na víkend, pomocí SMS příkazu („Příkaz ON“ - viz.strana 11, 12) zapnete regulaci na komfortní teplotu, chalupa se vám před vaším příjezdem vytopí na 22° C. Po opuštění chalupy přepnete regulaci na udržovací teplotu („Příkaz OFF“), GSM zásuvka reguluje teplotu na 5° C.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce : FLAJZAR, s.r.o., se sídlem Kasárna 500, Bzenec, PSČ: 696 81, IČO: 26916436, registrován u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45281, zastoupená Tomášem Flajzarem – jednatelem.

prohlašuje

- že rádiové zařízení je ve shodě s Nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb.(1999/5/ES)

- 1) Typové označení výrobku : GSM ovládání **GSM-SCK1**
- 2) Specifikace : GSM modul M95, QUECTEL
- 3) Pásmo přeladitelnosti : 900/1800 MHz
- 4) VF výkon: 31,81 dBm, 29,48 dBm
- 5) Modulace : GMSK(EGSM), GMSK(DCS)
- 6) Účel použití : Pro dálkové ovládání spotřebiče prostřednictvím sítě GSM.

Zařízení splňuje požadavky následujících předpisů a norem :

EMC:

ČSN EN 61000-6-1
ČSN EN 61000-6-3
ČSN EN 61000-3-2
ČSN EN 61000-3-3
ČSN EN 61000-4-2 kritérium B
ČSN EN 61000-4-3 kritérium A
ČSN EN 61000-4-4 kritérium A
ČSN EN 61000-4-5 kritérium B
ČSN EN 61000-4-6 kritérium A
ČSN EN 61000-4-11 kritérium B
EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-7 V1.3.1
Radiové parametry: EN 301 511 V9.0.2
Bezpečnost: ČSN EN 60950-1
EN 62311:2008

Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k výrobku.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

- 1) Zkušební protokol č. 414102189AE1, vydáný Institutem pro testování a certifikaci, a.s., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004.3, Sokolovská 573, Uherské Hradiště 686 01
- 2) Zkušební protokol č. 414102189AL1, vydáný Institutem pro testování a certifikaci, a.s., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004.3, Sokolovská 573, Uherské Hradiště 686 01
- 3) Certifikát č. R-12031603, vydáný SIEMIC Accessing Global Market, 2206 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131, USA

Technická specifikace výrobku je podle zákona č.22/1997 Sb. v platném znění podle § 2 písmeno h založena u výrobce.

Na tento výrobek, byla umístěna značka CE.

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Bzenci dne 4.6.2013

Tomáš Flajzar – Jednatel :