

Vykurovací koberec - Návod na použitie

Všeobecné:

Zima je od nôh veľmi nepríjemná, no s vykurovacím kobercom ju veľmi rýchlo zaženiete. Vykurovací koberec slúži ako zdroj tepla práve pre nohy v chladnejších kanceláriách, skladoch, bytoch, predajniach, výstavných priestoroch a stánkoch. Koberec môžete použiť tiež na vyhrievanie karavanu či pre zahriatie domácich miláčikov. Povrchová teplota koberca môže dosiahnuť 30°C.

Použitie:

Pri dodržaní bezpečnostných pokynov môžete koberec zapojiť do zásuvky a vypínačom (ak máte prírodnú šnúru s vypínačom) ho môžete zapnúť či vypnúť. Ak koberec nepoužívate, odpojte ho od zásuvky. Je možné na neho postaviť stoličku, stôl ap. Nedáva sa pod skrine a podobný nábytok.

Bezpečnostné pokyny:

- vykurovací koberec je možné zapojiť na 230V, len na striedavý prúd 230V/50Hz, pripojenou sieťovou vidlicou. Okruh, do ktorého sa koberec pripája, musí byť istený príslušným ističom (poistkou), prípadne podľa noriem prúdovým chráničom
- pred použitím skontrolujte či nie sú na koberci – podlahe ostré predmety. Do koberca nič nevpichujte, neprichytávajte ho k podlahe klincami ap.
- prírodný kábel sa nesmie ťahať, krútiť a nesmie byť vo vlhkom prostredí. Ak používate koberec pre domáce zvieratá, zabezpečte kábel proti prehryzeniu (napr. elektrolištou)
- vykurovací koberec musí byť rozložený na linoleu, koberci (nie vlnenom), parketách alebo na inej krytine či v aute. Podklad musí byť pevný, kábel je zo spodnej strany koberca
- vykurovací koberec je bez izolačnej fólie a preto sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí ako sú kúpeľne a chovné prepravky, vlhku obuv najprv osušte zvonku handrou
- vykurovací koberec nesmie byť celoplošne zakrytý preto ho nezakrývajte predmetmi, ktoré sa môžu teplom poškodiť
- vykurovací koberec nepoužívajte pokiaľ sa vychodí alebo poškodí povrch či vnútro fólie
- pri dodržaní bezpečnostných pokynov môžete zapojiť koberec do siete a prípadne vypínačom zapnúť alebo vypnúť
- ak sa objaví nejaká chyba, koberec vypnite a kontaktujte výrobcu
- manipulácia je povolená len s kobercom odpojeným od elektrickej siete
- vykurovací koberec nikdy chemicky nečistite, ani neperte
- vykurovací koberec odkladajte len suchý a neprekładajte
- ak koberec nepoužívate dlhodobo odpojte ho od zásuvky
- nenechávajte koberec zapnutý bez dozoru
- návod na použitie si odložte

Čistenie:

- vykurovací koberec je možné čistiť len penou na koberce alebo vysávačom. Nesmie sa prať ani chemicky čistiť či trepať. Nepoužívajte žiadne leptajúce prostriedky!
- pred čistením vždy odpojte od elektrickej siete. Koberec nesmie premoknúť, ak by sa tak stalo, nesusťte ho v sušičke, ale voľne na vzduchu.

Pozor!

Pri väčších rozmeroch koberca, koberec po dodaní roztočte a vyrovnajte. Nechajte ho rozvinutý a vyrovná sa postupne aj sám, nikdy ho neskladujte stočený!