

• **NÁVOD NA OBSLUHU**



Wi-Fi

LDVI-09WFI/LDVO-09
LDVI-12WFI/LDVO-12
LDVI-18WFI/LDVO-18
LDVI-24WFI/LDVO-24

Model : EU-ODZ104(INV-AE PRO)



Predtým ako začneš

Predtým ako začneš

- Skontrolujte, či váš smerovač vysiela Wi-Fi na frekvencii 2,4 GHz.
Umiestnite svoje zariadenie do blízkosti smerovača, aby ste zaistili správne pripojenie. Overte, či sú dáta vášho mobilného zariadenia vypnuté.
Je potrebné zabudnúť na akúkoľvek inú sieť v okolí a uistiť sa, že zariadenie so systémom Android alebo iOS je pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.
Uistite sa, že platformy Android alebo IOS fungujú správne a pripojte sa k vybratej bezdrôtovej sieti automaticky.

Prevencia

Technická poznámka:
Vysielacia frekvencia: 2412-2472MHz Maximálny
vysielací výkon: <20dBm

Použiteľné systémy:

Vyžaduje Android 4.4 alebo nov.
Vyžaduje sa iOS 9.0 alebo novší. Kompatibilné s iPhone, iPad a iPod touch.

Upozornenie:

- Udržujte svoju aplikáciu aktualizovanú najnovšou verziou.
Je možné, že niektoré zariadenia so systémom Android a IOS nemusia byť s touto APP kompatibilné. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne problémy vyplývajúce z nekompatibility.

Stiahnutie APP

- UPOZORNENIE: QR kód uvedený nižšie slúži len na stiahnutie APP.




App Store




Play Store

- Pouvatelia Androidu: naskenujte Android QR kód alebo navštívte Obchod Play a vyhľadajte aplikáciu „Inventor Control“.
 - Používatelia IOS: naskenujte iOS QR kód alebo navštívte App Store a vyhľadajte aplikáciu „Inventor Control“.
-


Registrácia účtu




Ak chcete zaregistrovať nový účet, vyberte možnosť „Registrovať“.




Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov a Zmluvu s používateľom a súhlaste s pokračovaním.



Vyberte svoj región a zadajte svoju e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu, aby ste dostali overovací kód. Stlačte „Získať overovací kód“.




Zadajte overovací kód a pokračujte v nastavovaní hesla.




VYTVORENIE A SPRÁVA DOMOVA

Môžete vytvárať digitálne domy a izby a pridávať svoje zariadenia. Potom môžete zdieľať všetky alebo niektoré zariadenia s ostatnými používateľmi.


Vytvorenie nového domova a nastavenie miesta.




Stlačte „Môj domov...“ v ľavom hornom rohu.




Vyberte „Správa domácností“.



Vyberte predvolenú domovskú stránku „Môj domov...“, ktorú chcete upraviť.





Zadajte identifikačný názov vášho domova a stlačte tlačidlo Domov.




Pomocou vstavanej mapy určte polohu svojho domova a stlačte „OK“.

Pripojenie k existujúcej domácnosti




Ak sa chcete pripojiť k existujúcej domovskej stránke, kontaktujte správcu, získajte kód pozvánky a zadajte ho, aby ste mohli pokračovať.

Správa vášho domova




Vyberte svoj domov.




Môžete zmeniť názov domova, miestnosti, umiestnenie a členov.


Môžete zmeniť názov domova, miestnosti, umiestnenie a členov.



Stlačením tlačidla „Pridať člena“ pozvete nového člena do svojho domova.




Výberom položky „Účet aplikácie“ odošlite pozvánku.



Zadajte prezývku pozvaného, región jeho účtu a registrovaný e-mail a priradte mu rolu (správca alebo člen). Výberom „Uložiť“ odošlite pozvánku.

Upozornenie: Môžete pozvať iba členov s rovnakým regiónom


účtu – správcom / členom




Spoloční členovia môžu obsluhovať spárované zariadenia a ich inteligentné scenáre. Správcovia môžu dodatočne upravovať zariadenia a scenáre, ako aj vytvárať nové alebo ich mazať.

MÔJ PROFIL


Nastavenia účtu



Stlačte "Môj profil" v pravom dolnom rohu.





Klepnutím na svoj účet vstúpite do nastavení účtu.



Tu môžete zmeniť:
Vaša profilová fotka
Vaša prezývka
Jednotky teploty (°C/°F)
Časové pásmo
Nastavenia zabezpečenia

Nastavenia účtu a zabezpečenia



Vyberte Účet a zabezpečenie.

Tu si môžete:

Spojte svoje mobilné telefónne číslo s vaším účtom

Spojte svoju e-mailovú adresu s vaším účtom

Overte svoj región


Zmeňte svoje prihlasovacie heslo (vyžaduje sa nový overovací kód)

Nastavte zámok vzoru ako dodatočné zabezpečenie


Odstráňte účet (vyžaduje jeden týždeň, aby sa prejavila, žiadosť môžete zrušiť opätovným prihlásením pomocou svojho účtu)

PRIPOJENIE VAŠEJ KLIMATIZÁCIE S OVLÁDANÍM INVENTOR


Pridať manuálne pomocou režimu AP




Krok 1: Vyberte „Pridať zariadenie“ alebo ikonu „+“ vpravo hore.




Krok 2: Na hornej lište vyberte možnosť „Pridať manuálne“, potom v ponuke na ľavej strane vyberte možnosť Klimatizácia a názov modelu.




Krok 3: Vyberte si WiFi a zadajte svoje heslo.




Krok 4: Stlačte tlačidlo „LED“ na diaľkovom ovládači klimatizácie 7-krát za 10 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu párovania. Skontrolujte, či sa na displeji zobrazí indikátor párovania „AP“ a stlačte „Ďalej“.




Krok 5: Stlačením tlačidla „Prejsť na pripojenie“ vstúpite do sietí WiFi vášho zariadenia.




Krok 6: Z nastavení mobilného zariadenia sa pripojte k sieti klimatizácie „SmartLife-XXXX“. Vráťte sa do aplikácie a stlačte „Ďalej“.



Krok 7: Počkajte chvíľu na dokončenie procesu párovania.



Krok 8: Po dokončení párovania, ak chcete, môžete premenovať svoje zariadenie. Keď budete pripravení, stlačte „Hotovo“.




Všetko je nastavené.

Pripomienka: Proces by mal byť dokončený do 3 minút. Ak nie, zopakujte postup.

OVLÁDANIE SVOJEJ KLIMATIZÁCIE POMOCOU OVLÁDANIA INVENTOR

Rýchle akcie




Na úvodnej stránke aplikácie Inventor Control stlačte kláves „Rýchle akcie“ spárovanej klimatizácie na rozbalenie alebo skrytie rýchlych akcií. Prostredníctvom rýchlych akcií môžete priamo zmeniť nasledujúce nastavenia:


- Napájanie (zapnuté/vypnuté)
- Nastavená teplota (17-30°C)
- Režim (automatický, chladenie, kúrenie, sušenie, ventilátor)
- Rýchlosť ventilátora (nízka, stredná, vysoká, automatická, turbo)
- Automatické natáčanie žalúzií (zapnuté/vypnuté)

Ovládanie zariadenia

Klepnite na fotografiu vašej klimatizácie.



Indikácie




1. Názov zariadenia
2. Napájanie (keď je "Zapnuté", žalúzia je otvorená)
3. Auto Louver Swing
4. Vnútroňá teplota

Prevádzka




1. Možnosti
2. Pomocou posúvača nastavte požadovanú teplotu
3. Pomocou tlačidiel „-“ a „+“ nastavte požadovanú teplotu
4. Zapnite alebo vypnite jednotku
5. Zmeňte režim prevádzky
6. Zmeňte rýchlosť ventilátora
7. Nastavenia.

Nastavenie



- Time Schedule (Časový plán): Vyberte, ak chcete nastaviť týždenný plán časovača
- °C/°F: Vyberte jednotku teploty
- Vertikálne automatické otáčanie: Aktivuje/deaktivuje automatické vertikálne otáčanie
- Horizontálne automatické otáčanie: Aktivuje/deaktivuje automatické horizontálne otáčanie
- Breeze Away: Aktivuje/deaktivuje funkciu Breeze away
- Intelligent Eye: Aktivuje/deaktivuje funkciu Intelligent Eye
- 8°C Ohrev: Aktivuje/deaktivuje funkciu vykurovania 8°C
- I-Clean: Aktivuje/deaktivuje funkciu I-Clean

Možnosti




Môžeš:

- Zmeňte fotografiu svojho zariadenia, premenujte svoje zariadenie, nastavte polohu
- Zobrazenie informácií o zariadení spárovanej jednotky (virtuálne ID, pripojená IP, časové pásmo)
- Pozrite si uložené inteligentné scenáre, ktoré obsahujú jednotku
- Zdieľajte jednotku s iným účtom
- Vytvorte skupinu viacerých jednotiek na spoločné ovládanie
- Pozrite si často kladené otázky
- Pridajte skratku na domovskú obrazovku mobilného zariadenia
- Skontrolujte aktualizáciu firmvéru jednotky
- Odstráňte zariadenie

INTELENTNÉ SCENÁRE


Svoje zariadenie môžete automaticky ovládať pomocou inteligentných scenárov na základe vašich domácich podmienok, predpovede počasia alebo vášho denného plánu a vytvoriť ideálne podmienky. Inteligentné scenáre môžu byť buď manuálne aktivované (Tap-to-Run) alebo automatizované

Pridanie nového inteligentného scenára



Ak chcete vytvoriť nový scenár, vyberte ikonu „+“ v pravom hornom rohu „Inteligentného scenára“.

Výber podmienky aktivácie




Spustenie klepnutím: Ak chcete nastaviť podmienku manuálnej aktivácie, vyberte možnosť Spustiť klepnutím. Keď sa zmení počasie: Vyberte „Keď sa zmení počasie“ na nastavenie podmienok automatickej aktivácie podľa zmeny počasia.


Časový plán: Vyberte „Časový plán“ na nastavenie podmienky automatickej aktivácie pre opakovaný týždenný časovač.

Keď sa zmení stav zariadenia: Vyberte „Keď sa zmení stav zariadenia“, aby ste nastavili podmienky automatickej aktivácie podľa funkcie, ktorá sa mení.

Spustite klepnutím




Po výbere možnosti „Klepnite -to- Run“, vyberte zariadenie, ktoré chcete nastaviť.



Po výbere zariadenia môžete vybrať nastavenia, ktoré chcete, aby sa jednotka spravila.

Keď sa zmení počasie



Po výbere možnosti „Keď sa počasie zmení“ vyberte požadované počasie.
Poznámka: Všetky hodnoty sú prevzaté buď z príslušných Máp Google alebo IOS a počasia a vyžadujú nastavenie polohy domova

Teplota: Keď je teplota oblasti nižšia, rovnaká alebo vyššia ako zvolená hodnota

Vlhkosť: Keď je vlhkosť oblasti Suchá (<40%), Pohodlná (40%<plocha<70%) alebo Vlhká (>70%).




Počasia: Keď sa poveternostné podmienky v oblasti zmenia na slnečno, zamračené, daždivo, sneženie alebo opar.







PM2,5: Keď sa hodnota PM2,5 oblasti zmení na Výborná, Dobrá alebo Znečistená.

Kvalita ovzdušia: Keď sa hodnota kvality ovzdušia v oblasti zmení na Výborná, Dobrá alebo Znečistená.

Západ/východ slnka: Podľa času (až 5 hodín pred alebo po) západu alebo východu slnka pre danú oblasť.


Rýchlosť vetra: Keď je rýchlosť vetra v oblasti nižšia, rovnaká alebo vyššia ako zvolená hodnota.






Po výbere podmienky vyberte svoje zariadenie. Potom môžete vybrať nastavenia, ktoré chcete, aby sa jednotka prejavila.


Time Schedule



Po výbere možnosti „Časový rozvrh“ si môžete nastaviť týždenný časovač pre špecifické nastavenia jednotky. Otáčaním posúvačov vyberte čas aktivácie a stlačte „Opakovať“.




Vo voľbe Opakovať môžete vybrať dni, kedy sa má nastavenie opakovať, alebo ich všetky deaktivovať pre neopakujúci sa časový plán.




Po výbere zariadenia môžete vybrať nastavenia, ktoré chcete, aby sa jednotka prejavila.


Keď sa zmení stav zariadenia



Po výbere možnosti „Keď sa zmení stav zariadenia“ vyberte jednotku, ktorú chcete nastaviť ako podmienku.




Vyberte funkciu jednotky, na ktorú sa po zmene aktivuje inteligentný scenár.



Po výbere podmienky funkcie si môžete vybrať úlohu, ktorú chcete použiť.

Výber aktivovaných úloh



Spustíte zariadenie: Vyberte konkrétne nastavenie alebo nastavenia spárovanej jednotky.



Vybrať inteligentný scenár: Vyberte konkrétny inteligentný scenár, ktorý chcete aktivovať alebo deaktivovať.

Odoslať upozornenie: Túto možnosť vyberte, ak chcete v Centre upozornení aplikácie Inventor Control odoslať všetkým členom domácnosti upozornenie, že bol aktivovaný inteligentný scenár.

Poznámka: Úloha Odoslať oznámenie nie je dostupná pre scenáre spustenia klepnutím.



Časové oneskorenie: Vyberte, ak chcete zaviesť časové oneskorenie medzi dosiahnutými podmienkami a aktiváciou ďalšej úlohy. Po nastavení požadovaného oneskorenia bude potrebná ďalšia úloha.

Prehľad inteligentného scenára



Pred uložením inteligentného scenára vám aplikácia Inventor Control poskytne prehľad o vybratých podmienkach a úlohách. Môžete tiež pridať, odstrániť alebo zmeniť Podmienky a úlohy, pomenovať svoj inteligentný scenár, ako aj vybrať jeho farbu a ikonu. Stlačením „Uložiť“ uložíte svoj inteligentný scenár.



Aktivácia/deaktivácia automatických inteligentných scenárov



Pri ukladaní nového automatického inteligentného scenára si môžete vybrať, či sa scenár aktivuje alebo deaktivuje. Aktivované scenáre sa prejavia po splnení stanovených podmienok, zatiaľ čo deaktivované scenáre neovplyvnia operácie jednotiek.

Stav aktivácie alebo deaktivácie uložených automatických inteligentných scenárov môžete zmeniť na stránke „Inteligentné scenáre“ pomocou posúvača každého uloženého scenára.


Pridanie vášho manuálneho inteligentného scenára na stránku „Moje zariadenia“.




Pri ukladaní nového manuálneho inteligentného scenára „Tap-to-Run“ si môžete vybrať, či bude scenár zahrnutý ako skratka na stránke „My Home“.

Scenáre pridané na domovskú obrazovku bude možné aktivovať aj na stránke „Môj domov“.


Týždenný plán




Stlačte ikonu „+“ vpravo hore.




Vyberte podmienku „Časový rozvrh“.




Vyberte čas.




Vyberte dni.




Skontrolujte, či sú zvolené dni a čas správne a stlačte „Ďalej“



Vyberte „Spustiť zariadenie“ a vyberte prevádzkovú jednotku.




Vyberte svoje zariadenie.





Vyberte funkcie, ktoré chcete nastaviť, a potom pokračujte stlačením tlačidla Ďalej.

- Napájanie: Zapnuté na aktiváciu zariadenia
- Temp Set: 25°C, na nastavenie cieľovej teploty v miestnosti
- Režim: Auto, na aktiváciu automatickej prevádzky
- Rýchlosť ventilátora: Stredná, ak chcete nastaviť rýchlosť ventilátora jednotky na strednú




Overte výber a nastavte názov pre svoj týždenný plán. Pokračujte stlačením tlačidla "Uložiť".




Výberom možnosti Áno povolíte týždenný plán.


Inteligentná prevádzka založená na vonkajšej teplote Inteligentné chladenie




Stlačte ikonu „+“ vpravo hore.




Vyberte podmienku „Keď sa zmení počasie“.




Vyberte „Teplota“.




Zvoľte „>35°C“.




Vyberte „Spustiť zariadenie“.





Vyberte klimatizačnú jednotku, ktorú chcete prevádzkovať.



Zvoľte Power: On, Temp Set: 27°C, Mode: Cooling a Fan Speed: Mid. Pokračujte stlačením tlačidla Ďalej




Overte nastavenia a pomenujte nastavenie. Pokračujte stlačením „Uložiť“.




Stlačením „Áno“ začnete používať inteligentnú prevádzku


Inteligentné kúrenie




Stlačte ikonu „+“ vpravo hore.




Vyberte podmienku „Keď sa zmení počasie“.




Zvoľte "Teplota".




Zvoľte „<17°C“.




Vyberte „Spustiť zariadenie“.





Vyberte jednotku, ktorú chcete ovládať.



Zvoľte Power: On, Temp Set: 22°C, Mode: Heating a Fan Speed: High. Pokračujte stlačením tlačidla Ďalej



Overte nastavenia a pomenujte nastavenie. Pokračujte stlačením „Uložiť“.



Stlačením „Áno“ začnete používať inteligentnú prevádzku.